



SE0055.WI

WebServer per la lettura e l'analisi della velocità del vento

Modulo WebServer per visualizzare sul WEB la velocità del vento.

Questo modulo è in grado di leggere autonomamente un Anemometro (SV0001 solo velocità), di storicizzarne i dati giornalmente su supporto USB fornito a corredo, di visualizzare la velocità attuale e la massima velocità raggiunta da una raffica. E' in grado inoltre di mostrare un grafico dell'andamento della velocità nella giornata odierna.

I dati vengo rappresentati a scelta in due unità di misura, Km/h oppure in m/s.

L'accesso al modulo WebServer, può avvenire tramite qualsiasi dispositivo supporti la navigazione su pagine web, PC, tablet, smartphone, smartTV etc.

Il dispositivo dispone di un metodo di autenticazione di base che permette l'accesso solo agli utenti che conoscono le credenziali.

Dati per l'accesso :

Porta web : **80** (http standard)

Utente : **Utente**

Password : **Ats@2016**

L'indirizzo IP della rete ETHERNET viene acquisito in DHCP dal dispositivo in seguito alla sua accensione; per individuare il dispositivo sulla propria rete interna, fare uso di programmi di scansione (es. Angry IP scanner , o su dispositivi mobili l'app FING).

Il dispositivo verrà rilevato con il nome HOST : **ATSWind** .

Annotare l'indirizzo IP associato al dispositivo (es. **192.168.1.25**) per avere accesso dalla rete interna , oppure per programmarlo nelle regole di NAT del proprio router / firewall (per queste ed altre operazioni si consiglia di rivolgersi a personale specializzato); se non si dispone di un IP pubblico STATICO sulla propria ADSL, si possono usare dei servizi gratuiti e/o a pagamento come <http://dyndns.it/> o <http://dyndns.org/> o altri equivalenti, che vi permetteranno (dopo iscrizione e programmazione dei parametri sui propri dispositivi, quali il router) di avere accesso al vs. WebServer da INTERNET digitando NON il numero IP della vostra ADSL (es. <http://85.16.48.99>) ma un **NOME** precedentemente da Voi configurato (es. <http://lamiazienda.dyndns.org>) .

Per qualsiasi altra personalizzazione contattare l'**A.T.S.** .




Sede : Viale Europa, 153 - 17027 - Pietra Ligure - SV

Tel. 019-2076845 Tel. 0182-1985419 Fax 019-2076865 www.atsspp.it info@atsspp.it

Codice Fiscale e N. iscr. R.I. : SVC PPT 65H29 I480F N. Rea: 159371 Partita Iva : 01241690096



Esempio di pagine che saranno visualizzate digitando l'indirizzo del WebServer (Es. <http://192.168.1.25>) :


 **Login WinSpeed**

Utente

Password

Analisi velocità del vento

Velocità corrente 13 Km/h	Ultima raffica registrata 14 Km/h
-------------------------------------	---



Analisi velocità del vento

Velocità corrente 2.5 m/s	Ultima raffica registrata 7.8 m/s
-------------------------------------	---

